KITCHEN GRAND CHEF GOURMET

MODE D'EMPLOI

MODÈLE : HA-3471EB

Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant d'utiliser ce produit.

CARACTÉRISTIQUES

Contrôle de la vitesse :

0

Pulse

1.2 .3.4.5.6 Contrôle de la vitesse (1 = vitesse la plus lente ; 6 = vitesse la plus rapide)

Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz 600W

Nom des pièces :

1. Mélangeur	15. Disque à hacher (fin)
2. Crochet de pétrissage	16. Hachoir
3. Récipient de pétrissage	17. Bouton de verrouillage
4. Couvercle supérieur du boîtier	18. Fixation
5. Arbre de relevage	19. Kit de préparation des cookies
6. Bloc-moteur	20. Poussoir pour les aliments
7. Sélecteur	21. Poussoir à saucisses A
8. Batteur de type A	22. Poussoir à saucisses B
9. Fouet	23. Cheminée
10.Cache arrière	24. Poussoir
11. Bol du blender	25. Râpé gros
12. Plateau d'alimentation	26. Tranché épais
13. disque à hacher (moyen)	27. Râpé fin
14. Disque à hacher (épais)	28. Couvercle anti-éclaboussures avec entonnoir

Passoire



Presse-agrumes



Sorbetière



24. Spatule	28. Filtre
25a.Tamis épais	29. Réservoir à jus
25b.Tamis fin	30a. Cône à jus (petit)
26. Récipient passoire	30b.Cône à jus (grand)
27. Petite clé	31. Entraînement
	32. Pale
	33. Bol réfrigérant

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.
2. Pour éviter toute décharge électrique, n'immergez pas l'appareil, le cordon ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.
3. Évitez d'utiliser l'appareil en présence d'enfants.
4. Ne mettez pas vos doigts près des parties mobiles.
5. Pour vous protéger contre les risques de décharge électrique, d'incendie ou de blessure, n'uilisez pas d'autres accessoires que ceux que nous vendons.
6. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
7. Ne dépassez pas la limite maximale de l'appareil.
8. Si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le avant de mettre en place ou d'enlever des accessoires et avant de le nettoyer.
9. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont détériorés, après un dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Rapportez l'appareil au réparateur autorisé le plus proche afin qu'il l'examine, le répare ou effectue des réglages électriques ou mécaniques.
10. N'utilisez pas plus d'une fonction à la fois.
11. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne soient sous la surveillance de la personne responsable de leur sécurité ou qu'ils n'aient reçu des instructions de cette dernière.
12. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

UTILISATION DU MIXEUR

1. Préparez les aliments selon les indications du fabricant, levez l'arbre dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle du boîtier.

2. Placez le récipient (rempli d'aliments) sur le mélangeur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

3. Insérez le crochet de pétrissage ou le fouet dans le mélangeur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

4. Rabattez le couvercle du boîtier d'une main en faisant tourner l'arbre dans le sens des aiguilles d'une montre de l'autre main.

5. Utilisez le couvercle anti-éclaboussures (28) pour vos préparations liquides. L'entonnoir vous permet d'ajouter de l'eau ou de la farine sans en mettre à côté.

6. Fixez le cache arrière dans le capot supérieur du boîtier et utilisez le bouton de verrouillage lorsque le cache arrière est rabattu.

7. Branchez l'appareil.

8. Démarrez le sélecteur de fonctionnement.

9. Placez le sélecteur sur 0 une fois le pétrissage est terminé.

10. Débranchez l'appareil de la prise.

11. Levez le capot supérieur du boîtier en soulevant l'arbre dans le sens des aiguilles d'une montre.

12. Tournez le récipient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

FONCTIONNEMENT ET CHARGE MAXIMALE DU MIXEUR

1. Mixeur pour pâtes
   - A. Ajoutez la farine et l'eau selon les proportions suivantes : 1:0.6;
   - B. Pour passer de la vitesse 1 à la vitesse 3, il faut à peu près 2 minutes par vitesse, soit 6 minutes.
   - C. Le récipient peut contenir 1500g de farine maximum.

2. Batteur à oeufs
   - A. Commencez à remuer en vitesse 4 puis passez à la vitesse 6 en remuant en continu pendant 5 minutes.
   - B. Le récipient peut contenir 16 œufs maximum.

3. Mélange liquide
   - C. De la vitesse 1 à la vitesse 6
   - D. Ne pas remplir au-delà de la limite maximale du récipient.

Attention : Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 15 minutes en une fois, redémarrez-le ensuite au bout de 30 minutes.

NETTOYAGE DU MIXEUR

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer
2. Plongez le récipient, le crochet de pétrissage et les batteurs dans l'eau pour les nettoyer. (ne frottez jamais l'appareil avec une éponge métallique).
3. Utilisez des lingettes pour nettoyer le bloc moteur et nettoyez la base avec un chiffon humide, ne les plongez jamais dans l'eau.
4. Les lames et plaques coupantes doivent être recouvertes d'huile.

UTILISATION DU HACHOIR



E F G H I J K L

MONTAGE DU HACHOIR

E. Insérez la vis sans fin dans le tube du hachoir, le côté le plus long de la tige en premier.
F. Positionnez la lame sur la vis sans fin, le côté plat face à vous.
G. Posez les plaques coupantes contre la surface plane de la lame. Veillez à ce que les crans de la plaque coupante s'insèrent dans les fentes du tube du hachoir.
H. Attachez fixement la bague à pas de vis sur l'extrémité du tube du hachoir.
I. Insérez la tête du hachoir dans l'ouverture du bloc moteur. Tournez-la lentement tout en la poussant jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. (Remarque : il peut être nécessaire de desserrer le bouton de verrouillage pour insérer entièrement la tête du hachoir.)
J. Bloquez la tête du hachoir en tournant le bouton de verrouillage jusqu'à ce qu'il soit serré.
K. Placez le plateau d'alimentation sur le tube d'alimentation.
L. Utilisez le poussoir pour pousser doucement les aliments, un par un, dans le tube d'alimentation. Ne forcez pas le passage des aliments dans le tube.

UTILISATION DU HACHOIR

1. Posez l'appareil monté sur un plan de travail stable sans obstruer les aérations situées sous et à l'arrière de l'appareil.
2. Assurez-vous que le sélecteur de vitesses est sur "**0**" . Branchez l'appareil.
3. Placez un bol ou un plat large et peu profond sous le tube du hachoir pour récupérer les aliments.
4. Le sélecteur de vitesse est sur "**6**", le hachoir doit toujours être en marche avant d'insérer les aliments.
5. Posez les aliments dans le plateau d'alimentation et utilisez le poussoir pour les faire descendre un à un dans le tube.
6. Après utilisation, placez le sélecteur sur "**0**" et débranchez l'appareil.
7. Démontez et nettoyez tous les éléments juste après l'utilisation.
8. Ne faites pas fonctionnez l'appareil plus de 15 minutes à la fois. Redémarrez-le après 30 minutes lorsque la machine s'est refroidie.

REMARQUE : Si le moteur ralentit ou s'arrête, ceci peut être dû à des aliments bloqués. Placez immédiatement le sélecteur sur "**0**", débranchez l'appareil, démontez la tête du hachoir et nettoyez les pièces internes. .

APRÈS L’UTILISATION DU HACHOIR

1. Des morceaux de pain rassis écrasés peuvent vous aider à retirer les résidus alimentaires du hachoir après utilisation.
2. Arrêtez l’appareil et débranchez-le de la prise murale.
3. Démontez et nettoyez toutes les pièces après chaque utilisation.

NETTOYAGE DU HACHOIR

1. Débranchez le bloc moteur et retirez les accessoires.
2. Ne plongez jamais le bloc moteur dans de l’eau ou dans tout autre liquide.
3. Lavez toutes les pièces, excepté le bloc moteur, dans de l’eau chaude savonneuse, manipulez les lames tranchantes avec précaution.
4. Rincez ces pièces à l’eau chaude et séchez-les bien. NE mettez PAS ces accessoires dans le lave-vaisselle. Les lames et plaques coupantes risquent de rouiller si elles ne sont pas séchées et rangées correctement. Pour protéger ces accessoires, séchez-les puis enduisez-les d’huile, enveloppez-les dans du papier sulfurisé avant de les ranger.

   Conseil : pour les protéger contre la rouille, emballez les accessoires sous vide en utilisant un système d’emballage sous vide.
5. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon humide. N’utilisez aucun nettoyant corrosif ou abrasif.

FIXATION DU POUSSOIR À SAUCISSES

1. Insérez la vis sans fin dans le tube du moulin.
2. Placez la FIXATION A sur la vis sans fin. Ceci crée un palier pour positionner l’extrémité de la vis sans fin.
3. Passez le poussoir à saucisses à travers l’anneau à pas de vis. Fixez l’anneau à pas de vis sur m’extrémité du tube du hachoir en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit serré.
4. Insérez la tête du hachoir dans l’ouverture du bloc moteur et serrez le bouton de verrouillage pour la maintenir en place.



BLENDER

IMPORTANT :

1. Cet appareil doit être utilisé avec le bol blender et le couvercle du bol. SI VOUS UTILISEZ L'APPAREIL SANS LE BLENDER, L'APPREIL NE FONCTIONNERA PAS SI LE CAPOT DU BOÎTIER N'A PAS ÉTÉ VISSÉ SUR LE TROU DE FIXATION DU BLENDER.
2. Avant d'utiliser l'appareil ne le branchez pas avant d'avoir correctement fixé le bol du blender et le couvercle.
3. Après utilisation, débranchez l'appareil avant de retirer le bol du blender de la base.
4. Ne remplissez pas le bol du blender avec des aliments dont la température excède 80℃.
5. pour éviter tout débordement, ne versez pas plus d'un litre et demi de liquide dans le bol du blender.
6. Ne retirez jamais le couvercle lorsque le blender est en marche.
7. Remarque : retirez toujours le couvercle du bol du blender avant de le monter et de le démonter.
8. Ne faites pas fonctionner l'accessoire du blender pendant plus de 3 minutes par cycle, redémarrez 1 minute après chaque cycle, n'effectuez pas plus de 10 cycles.

*** Fonctionnement:**

Le blender peut être utilisé pour réduire les aliments en purée et pour mélanger. Il peut, par exemple, être utilisé pour faire des soupes, des sauces, des milk shakes, de la nourriture pour bébé, des compotes, des purées, etc. Le cas échéant, couper des ingrédients solides en morceaux plus petits avant de les mettre dans le bol du blender.



COMMENT UTILISER LE BLENDER

1. Enlevez le capot du boîtier (fig.1).
2. Placez les aliments que vous souhaitez transformer dans le récipient en plastique.
3. Mettez le couvercle en place et fixez-le (fig2).
4. Placez le bouchon du blender dans la fente du couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller (fig3).
5. Placez le récipient du blender sur le trou de fixation et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. (fig4).
6. Posez le couvercle du bol sur ce dernier en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fixé.
7. Placez le sélecteur sur "**6**".

Conseils:

1. L'ouverture située dans le couvercle peut être utilisée pour ajouter des ingrédients lorsque l'appareil est en marche. Pour ce faire, retirez le bouchon du couvercle.

2. Il peut être nécessaire de placer le sélecteur sur "**0**" au cours d'un cycle de l'appareil pour enlever les aliments collés dans le bol du blender.

--Placez le sélecteur sur "**0**" et débranchez l'appareil.

--Retirez le bouchon et le couvercle.

--Retirez les aliments collés dans le bol du blender avec une spatule souple.

--**Maintenez la spatule à distance des lames.**

--Tournez le bol du blender dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, enlevez le bol du blender (fig5).

--Tournez le bouchon du blender dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig6).

NETTOYAGE DU BLENDER

Rinçage du blender et du mixeur :

1. Videz le mixeur et remplissez-le d'eau. Placez-le sur le bloc-moteur et positionnez le sélecteur sur "Pulse" de façon répétée.
2. Videz le mixeur et rincez-le jusqu'à ce qu'il soit propre. D'éventuels résidus collés sur les parois du mixeur peuvent être retirés avec une brosse à vaisselle.

Rinçage du blender et du hachoir :

Videz le hachoir et rincez-le jusqu'à ce qu'il soit propre. D'éventuels résidus collés sur les parois du hachoir peuvent être retirés avec une brosse à vaisselle.

Attention : Ne posez pas le hachoir rempli d'eau sur le bloc-moteur pour le rincer.

SALAD EXPRESS

COMMENT ASSEMBLER VOTRE SALAD EXPRESS

1. Enlevez le couvercle du bloc moteur, ôtez l'embout de la molette et desserrez-la (17).
2. Installez la cheminée (23) à la verticale sur le bloc moteur et resserrez la molette (17) pour la fixer.
3. Sélectionnez une lame (Râpé gros (25) / Tranché épais (26) ou Râpé fin (27)). Insérez la lame dans la base de la cheminée.



COMMENT UTILISER VOTRE SALAD EXPRESS

1. Assurez-vous que l'interrupteur (7) est positionné sur "Off".
2. Raccordez l'appareil à une prise 230 V / 50 Hz.
3. Allumez votre Salad Express et réglez l'interrupteur sur 5-6 (7).
4. Poussez les aliments dans la cheminée grâce au poussoir (24) ; n'insérez pas vos doigts.

APRÈS AVOIR UTILISÉ VOTRE SALAD EXPRESS

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.
2. Immédiatement après chaque utilisation, démontez l'appareil et nettoyez chaque élément.
3. Nettoyez les éléments à l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.

PASSOIRE ET TAMIS

Mise en service initiale - Généralités

1. Relever la tête du mixeur.
2. Placer le bol mélangeur. (3)
3. Insérer votre récipient de passoire (26)
4. Placer un tamis (25a/b)



Utilisation conseillée du tamis épais

Fruits et légumes cuits	rhubarbe et épinards
Réduction de fruits et légumes en purée	bananes, pommes de terre cuites et fabrication de miettes de biscuits
Dénoyautage de fruits cuits	prunes, prunes de damas.

Utilisation conseillée du tamis fin

Réduction de fruits et légumes en purée	Tomates et pommes de terre.
Côté lisse vers le haut pour la farine et les fruits mous	Framboises.



5. Insérer la spatule (24) et tourner jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
6. Abaisser la tête du mixeur. (Les lames de la spatule doivent être légèrement courbées contre le tamis. Si vous devez ajuster la hauteur, voir « Réglage de la hauteur de la spatule ».)
7. Laisser refroidir les aliments cuits.
8. Brancher l'appareil sur une prise électrique de sécurité de 230 V, 50 Hz. Puis régler le niveau à 1 à l'aide du bouton.
9. Ajouter une quantité maximum d'environ 450g de nourriture à la fois. Dégager le tamis entre les lots.

Réglage de la hauteur de la spatule

1. Débrancher, relever la tête du mixeur et insérer la spatule.
2. Tout en tenant la spatule, desserrer l'écrou avec la petite clé (27).
3. Abaisser la tête du mixeur.
4. Régler la hauteur en tournant la spatule. Les lames de la spatule doivent se courber légèrement contre le tamis.
5. Relever la tête, tenir la spatule et serrer l'écrou avec la petite clé (27).



Nettoyage

1. Éteindre avant de retirer la spatule.
2. Laver à la main

PRESSE-AGRUMES

Mise en service initiale - Généralités

1. Retirer le couvercle (2a) de l'entraînement de l'hélice et retirer la vis (A).
2. Placer le réservoir à jus (29), le tube de remplissage face vers le haut, dans l'entraînement de l'hélice et tourner la vis (16) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermé.
3. Choisir un cône à jus (30a/b). Placer le cône à jus sur l'axe du cône à jus.
4. Placer le filtre (28) sur le réservoir à jus (29)







Fonctionnement du presse-agrumes

1. Le presse-agrumes est conçu pour presser les citrons, les citrons verts, les oranges et les pamplemousses
2. Placer un bol ou une cruche sous le presse-agrumes pour récupérer le jus
3. Régler sur la vitesse « 1-2 ». En maintenant le fruit fermement avec la paume de la main, presser celui-ci dans toutes les directions, en exerçant une pression vers l'intérieur et vers le bas pour extraire le jus.
4. Nettoyer la passoire aussi souvent que nécessaire.

SORBETIÈRE

Mise en service initiale - Généralités

IMPORTANT

● **Si l'on verse la pâte dans le bol réfrigérant avant de démarrer le mixeur, cela peut provoquer une congélation prématurée de la pâte et bloquer la pâle.**

1. Régler le congélateur sur la température la plus basse
2. Garder le bol réfrigérant au congélateur pendant au moins 18 heures
3. Préparer la préparation pour sorbet à l'avance
4. Monter et enclencher le bol réfrigérant (33), la pale (32) et l'unité d'entraînement (31)
5. Régler le mixeur à la vitesse "1" et verser la préparation pour sorbet d ans le bol réfrigérant ; mélanger pendant 20-30 minutes, ou jusqu'à obtenir la consistance désirée. Ajouter les ingrédients solides éventuels tels que des fruits, des noisettes, des bonbons ou des flocons de chocolat après avoir mélangé pendant 12-15 minutes



REMARQUE

● **Si la pale commence à glisser et à émettre un bruit de cliquetis, c'est un signe sonore que la glace est prête**

6. Retirer la pale et le bol réfrigérant et, à l'aide d'une spatule en caoutchouc, ou d'une cuillère en plastique ou en bois, transférer la glace dans des plats, ou dans un récipient hermétiquement fermé pour la stocker.

REMARQUE

● **L'accessoire sorbetière va produire une glace de texture molle ; conserver la glace au congélateur dans un récipient peu profond hermétiquement fermé pendant 2-4 heures**

IMPORTANT

● **Ne pas conserver la glace au congélateur dans le bol réfrigérant. Enlever la glace de force du bol réfrigérant avec des cuillères ou ustensiles en métal risquerait de l'endommager.**

Ne jetez pas les appareils électriques dans les déchets ménagers non triés, rendez-vous dans les centres de collecte des déchets.
Contactez votre administration locale pour avoir de plus amples informations sur les systèmes de collecte existants.
Si des appareils électriques sont jetés dans des sites d'enfouissement ou des décharges, des substances dangereuses risquent de pénétrer dans la nappe phréatique puis dans la chaîne alimentaire entraînant un risque pour votre santé et votre bien-être.
Lorsque vous remplacez vos anciens appareils par des appareils neufs, le revendeur est légalement obligé de reprendre gratuitement vos anciens appareils pour les jeter.

Le niveau de pression sonore est inférieur à 80dB (A).